



PD240CB-SET

РУЧНОЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР С УВЕЛИЧЕННОЙ ЗОНОЙ ОБНАРУЖЕНИЯ И ПОВЫШЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ



Основные характеристики

- Предотвращение краж
- Защита предприятий
- Защита объектов системы ФСИН
- Обнаружение объектов от 1 г
- Класс пыле-влаго защиты IP65
- Регулировка чувствительности
- Расширенное время непрерывной работы
- Автоматический режим низкого энергопотребления во время пауз досмотра
- Аккумуляторные батареи 2 x AA NiMH
- Интегрированное быстрое и надежное зарядное устройство
- Стандартные и настраиваемые функции
- Виброрежим

Ручной металлодетектор **PD240CB-SET** предназначен для защиты объектов с повышенными требованиями к обеспечению безопасности. Он сочетает в себе высокую надежность и эргономичность при точном обнаружении запрещенных предметов. Износостойкий пластик и защита платы управления обеспечивает надежную работу.

Бесконтактная базовая станция обеспечивает полный цикл зарядки за 4 часа.



PD240CB-SET

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PD240CB-SET

Функциональность

Обнаруживаемые объекты
Способность обнаружения
Предназначение
Технология

Магнитные и немагнитные металлы, а также смешанные сплавы
Объекты, скрытые на поверхности тела человека
Сканирование людей для обнаружения запрещенных предметов
Активная электромагнитная индукция

Общие характеристики

Регулировка чувствительности
Калибровка
Материал корпуса
Обработка сигналов
Панель управления
Время работы от батарей

3 режима
Автоматическая
Ударопрочный технический полимер
Цифровая
Выполнена из высококачественного силикона, гарантирующего высокую степень защиты
100+ часов

Эксплуатационные характеристики

Безопасность

Соответствует российским и иностранным стандартам по безопасности воздействия электромагнитного поля на человека и электронное оборудование (кардиостимуляторы и пр.), электробезопасности и электромагнитной совместимости

Габаритные размеры

405 (Д) x 120 (Ш) x 40 (В) мм

Вес с аккумулятором

480 г

Диапазон рабочих температур/температур хранения

От -40°C до +70°C / От -40°C до +80°C

Относительная влажность воздуха

От 0% до 98% (без конденсата)

при температуре +20°C

Источник питания

2 x AA NiMH аккумуляторные батареи

Класс пыли-влаги защиты

IP65 (сертификат от аккредитованной лаборатории предоставляется по запросу)

Система оповещения

Визуальная
Звуковая
Вибросигнал

Высокая яркость. Двухцветная индикация для особо точного поиска объектов
Высокая громкость. Двухтоновая индикация для особо точного поиска объектов
Для досмотра в особых случаях

Настройка параметров работы

С помощью интерфейса оператора
С помощью ПК через встроенный порт

Опции и аксессуары

Кобура
Комплект

Поясная, для ношения металлодетектора
Набор из 6 металлодетекторов

